


Baureihe E18 – Dokumentation Führerstand



animierter und steuerbarer Führerstand

1 Wahlhebel für Scheibenwischer

2 Anzeiger für Zugheizung (Volt) – aktiv bei Kupplung auf „Aktiv-Stellung“ und bei gekuppeltem Zustand



3 Anzeiger für Fahrleitung (Volt) – aktiv bei ausgefahrenen Stromabnehmern/ Pantographen

4 Anzeiger für aktuelle Zugkraft der Motoren 1 bis 4 und Fahrleitung (Ampere)

5 Richtungswender (Steuerung Fahrt vorwärts/ rückwärts)

6 Wahlhebel Fahrstufe

7 Fahrtmesser

8 Anzeiger Fahrstufe

9 Uhr

10 Hebel für Signalhorn

11 Anzeiger Bremsdruck (Bremsdruckzylinder 1-3) und Bremsdruck Hauptleitung

12 Lokbremse

13 Wahlhebel für Lüfter („StandSound“) – nur im vorderen Führerstand mit Animation

14 Wahlhebel für Kompressor – nur im vorderen Führerstand mit Animation

- Vorläufige Version -